EAGLETONE GUITAR AMPLIFIER

EAGLETONE AMPLIFICATEUR GUITARE

User's manual Mode d'emploi

Thank you for purchasing the Eagletone Raging-15R guitar amplifier! To get the best performance from your new amplifier, please read this instruction sheet first.

TERMS OF WARRANTY

Your Eagletone tube amplifier is covered by this warranty, under normal conditions of use, to the original retail purchaser, beginning on the date of the sales receipt, and for the following duration:

- 90 days for tubes and speaker(s);
- 3 years for all other components.

This warranty covers defects in material and workmanship defects that would prevent the use of the amplifier as described by the manufacturer's guidelines.

This warranty does not cover, in any case:

- natural distortion of the tubes;
- typical residual noise inherent to high gain amplification circuitry ("background noise");
- mechanical vibrations produced by use at volumes above those detailed in the manufacturer's guidelines;
- any degradation in sound due to normal wear of components, shock or any unusual use.

IMPORTANT

To avoid risk of electrical shock, do not expose to water or damp.

Always connect your instrument cord to your guitar before connecting to your amplifier. Connecting to your amplifier first may cause damage to the speaker.

DO NOT leave your guitar unattended with the volume turned up.

Neon or fluorescent lighting near the amplifier may cause a slight hum. This can frequently be eliminated by changing the position of your instrument or the amplifier.

CAUTION

Unplug amp from mains before replacing the fuse.

Nous vous remercions d'avoir choisi l'amplificateur quitare Eagletone Raging-15R!

Pour tirer les meilleures performances de votre nouvel amplificateur, veuillez lire au préalable ce feuillet d'instructions.

CONDITIONS DE GARANTIE:

Votre amplificateur à lampes Eagletone est garanti, dans des conditions normales d'utilisation, au premier acheteur, à partir de la date figurant sur la facture, pendant une période de :

- 90 jours pour les lampes et le(s) haut-parleur(s) (si applicable).
- 3 ans pour les autres composants.
- La garantie couvre les défauts de fabrication entraînant une impossibilité d'utiliser l'amplificateur selon les caractéristiques annoncées par le fabricant.

La garantie ne couvre en aucun cas :

- la saturation naturelle des lampes (si applicable).
- les bruits résiduels typiques inhérents aux circuits d'amplification à gain élevés («souffle»)
- les vibrations mécaniques générées par des volumes d'utilisation supérieurs aux caractéristiques annoncées par le constructeur
- toute dégradation du son entraînée par une usure naturelle des composants, un choc ou une utilisation non conforme à la fonction d'un amplificateur pour quitare électrique.

IMPORTANT

Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Branchez toujours en premier votre câble instrument à la guitare avant de mettre l'amplificateur sous tension. Le fait de commencer par brancher le câble instrument à l'amplificateur peut endommager le haut-parleur.

Ne laissez pas votre guitare toute seule alors qu'il y a du volume sur l'amplificateur.

Un éclairage au néon ou par tube fluorescent peut provoquer un léger bourdonnement.

Cela peut en général être éliminé en changeant l'amplificateur ou l'instrument de position.

ATTENTION

Débranchez l'amplificateur de la prise secteur avant de procéder au remplacement du fusible.







Mode d'emploi

FEATURES AND DESCRIPTIONS

FRONT PANEL

INPUT

Plug your guitar in here.

CLEAN > LEVEL

Adjusts the loudness of clean channel.

CHANNEL SELECT

Switches between the CLEAN and the DRIVE channels. You can confirm which channel is selected by checking the indicator's color. (CLEAN: green; DRIVE: red)

DRIVE > GAIN

Controls the gain level for overdrive. As the amount of gain increases so will the distortion level in your sound.

DRIVE > LEVEL

Adjusts the loudness of overdrive channel.

EQUALIZER > TREBLE

It controls the high frequency range.

EQUALIZER > MIDDLE

It controls the middle frequency range.

EQUALIZER > **BASS**

It controls the low frequency range.

REVERB

Determines the amount of reverb added to the overall signal level.

POWER INDICATOR

This indicator lights up when the amp is powered on.

STANDBY

Allows the RAGING-15R to remain turned ON for limited period of inactivity without the risk of damaging or overheating the amplifier tubes. When the standby switch is in the STANDBY position the RAGING-15R is in a nonoperational setting, when in standby the tubes remain hot and ready for use.

POWER

This switches the power ON and OFF.

REAR PANEL

FUSE

See rear panel for correct value.

AC INPUT

Connects the power cord in accordance with the voltage.

EAGLETONE AMPLIFICATEUR GUITARE

SPEAKER OUTPUTS

Allows the RAGING-15R to operate into any 80hm, 80hm or 160hm cabinets.

EFFECTS > SEND

Connects to the RAGING-15R to the input of an effects

EFFECTS > RETURN

Connects to the RAGING-15R to the output of an effects unit.

FOOT SWITCH

By connecting the footswitch to this jack input, it is possible to remotely switch between the CLEAN and DRIVE channels as well as enabling and disabling the Reverb effect

TUBE CHART

Preamp Tubes: 12AX7 ×3 Power Tubes: FI 84 x2

PANNEAU AVANT

INPUT (Entrée instrument)

Branchez votre quitare ici.

CLEAN-LEVEL (Niveau du canal clair)

Permet de régler le volume du canal clair.

SÉLECTEUR DE CANAL

Permet de passer du canal CLEAN au canal DRIVE. Vous pouvez vérifier quel canal est sélectionné d'un simple coup d'œil à la couleur de la diode électroluminescente témoin (CLEAN : vert; DRIVE : rouge).

DRIVE-GAIN (Gain du canal saturation)

Contrôle le niveau de gain de la saturation. En augmentant le gain, vous augmentez le niveau de distorsion du son.

DRIVE-LEVEL (Niveau du canal saturation) Permet de régler le volume du canal distorsion.

EQUALIZER-TREBLE (Égalisation-aigus)

Permet de régler la réponse dans les hautes fréauences.

EQUALIZER-MIDDLE (Égalisation-médiums)

Permet de régler la réponse dans les fréquences médiums.

EQUALIZER-BASS (Égalisation-basses)

Permet de régler la réponse dans les basses fréauences.

REVERB (Effet de réverbération)

Permet de régler le niveau d'effet de réverbération.

TÉMOIN DE MISE SOUS TENSION

Ce témoin s'allume lorsque l'amplificateur est mis sous tension.

STANDBY (Veille)

Permet au RAGING-15R de rester sous tension. pour une durée limitée d'inactivité sans risque de dommages ou de surchauffe des lampes de l'amplificateur. Lorsque l'interrupteur est mis en position STANDBY (veille), le RAGING-15R est en mode non-opérationnel, mais les lampes restent chaudes et prêtes à l'emploi.

PANNEAU ARRIÈRE

15W TUBE GUITAR AMPLIFIER

POWER (Mise sous tension)

Cet interrupteur commande la mise sous et hors tension de l'amplificateur.

FUSE (Fusible)

DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES

Veuillez vous reporter au panneau arrière pour connaître la valeur correcte du fusible.

EMBASE DE RACCORDEMENT SECTEUR CA

Branchez ici le cordon d'alimentation secteur en veillant à bien respecter le voltage.

SPEAKER OUTPUTS (Sorties haut-parleurs)

Permet au RAGING-15R d'être raccordé à des baffles 8 Ohm. 8 Ohm et 16 Ohm.

EFFECTS-SEND (Entrée boucle d'effets)

Permet de raccorder le RAGING-15R à l'entrée d'une unité d'effets.

EFFECTS-RETURN (Sortie boucle d'effets)

Permet de raccorder le RAGING-15R à la sortie d'une unité d'effets

FOOTSWITCH (Pédale)

En branchant ici la pédale, il est possible de passer à distance du canal clair au canal saturation ainsi que d'activer et désactiver l'effet Reverb (Réverbération).

LAMPES

Lampe de préamplification : 12AX7 ×3 Lampe de puissance : EL84 ×2



